

DG Ultrasonic Cleaner

Water-based cleaning agent for ultrasonic cleaning.
Wodorozcieńczalny środek do czyszczenia ultradźwiękowego.

Description and application / Opis i zastosowanie

Product description / Opis produktu:

GB - DG Ultrasonic cleaner contains special low-foaming detergents and softening and complexing agent for use in ultrasonic bath. Product can not be used for cleaning part made of zinc, galvanized parts and magnesium alloys. Product is free of hydrocarbon solvents.

PL - Ultrasonic Cleaner zawiera specjalne niskopieniące detergenty oraz środki zmiękczające i kompleksujące do stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Produkt nie może być stosowany do czyszczenia części wykonanych z cynku, części ocynkowanych i stopów magnezu. Produkt nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych.

How to use/Sposób użycia:

DG Ultrasonic cleaner should be used in 5-20% solution in water. Best result are obtains if temperature is between 55 - 75 °C. Cleanin time is 5-30 minutes, but could be long if necessary. After cleaning period take out elements of bath and spray with high-pressure fresh water. If the cleaning solution is not heavily contaminated an be used again.

DG Ultrasonic Cleaner należy stosować w 5-20% roztworze w wodzie. Najlepszy wynik uzyskuje się, jeśli temperatura wynosi między 55 - 75 °C. Czas czyszczenia wynosi 5-30 minut, ale w razie potrzeby może być długi. Po okresie czyszczenia wyjmij elementy kąpeli i spryskaj świeżą wodą pod wysokim ciśnieniem. Jeśli roztwór czyszczący nie jest silnie oczyszczony i należy go ponownie użyć.

Transport and storage / Transport i przechowywanie

The product contains potassium hydroxide/Zawiera wodorotlenek potasu

Hazards statments/Zagrożenia:

H315: Causes skin irritation/Działa drażniąco na skórę.

H318: Causes serious eye damage/Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Prevention precautionary statements/Środki ostrożności:

P102: Keep out of reach of children/Chronić przed dziećmi.

P303+361+353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.

Rinse skin with water/ shower/W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+351+338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact

lenses if present and easy to do – continue rinsing.W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor/Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

Danger

Niebezpieczeństwo



Dostępne opakowania:

kanister 10 i 25 litrów

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia można znaleźć na stronie z kartą charakterystyki substancji (MSDS) i na etykiecie produktu.



DUO GHIBLI

ul. Światowida 6

71-726 Szczecin

mail: info@dgmarine.pl

www.dgmarine.pl

EU, Poland